

10 kroků k malování bez nervů

Je to snadné, když víte, jak na to. **Poradíme, jestli váleček nebo štětku, vysvětlíme, proč potřebujete špachtli** a další důležité věci, které je dobré vědět, než se pustíte do malování.



MASKOVÁNÍ

1 Nejkomplikovanější je dostat se ke zdím a stropu. Čím lepší přístup si připravíte, tím rychleji vám práce půjde. Odtážený nábytek a topení přikryjte fólií. Pomůže vám, když bude mít na jedné straně lepicí maskovací pásku. Pokud máte celoplošný koberec a nemůžete ho srolovat, dejte fólii i na zem a zajistěte ji kobercovou páskou.

ŠKRÁBÁNÍ A RETUŠOVÁNÍ

2 Starou malbu namočte štětka. Když se udělají bublinky, musíte škrábat. Nejlepší je na to špachtle. Zaretušovat je třeba všechny díry, pukliny a praskliny. Pomůžou pružné tmely, které se na rozdíl od sádry nedrolí a dokážou se přizpůsobit i případnému pnutí zdi domu, takže nepraskají.

JAK SI VYBRAT BARVU

3 Vyplatí se dodržovat pár pravidel. Tmavé barvy snižují strop a opticky prostor zmenší. Kompletně bíle vymalovaná místnost působí otevřeným dojmem.

Teplé barvy udělají dobrou službu v chladných pokojích, které zútulní a prosvětlí. V ložnici raději zapomeňte na divoké barvy a vsaďte na světlé a klidné, které spánku svědčí víc.

MÍCHÁNÍ

4 Koupit si můžete hotový barevný odstín přímo od výrobce. Další možností je koupit si kolorovací přípravek, nalít ho do bílé barvy a zamíchat. Nezapomeňte si jí připravit dost. Chytit znovu stejný odstín může být problém. Nebo se vydejte do kolorovacího centra, kde vám odborníci připraví jakýkoliv odstín. Stejný udělají i příště.

PROČ ŠTĚTEC

5 Traduje se, že štětec patří jen do rukou profesionálů. Amatéři si můžou vykoledovat celou smečku kocourů. Fakt je, že například na penetraci nových zdí speciálními prostředky a na první, více savý nátěr se hodí líp než váleček. Než začnete,

namočte štětka do vody, aby zvláčněla. Do barvy ji nořte jen do poloviny a dobře ji otřete. Menší štětce budete potřebovat na rohy a jiné členité části.

PROČ VÁLEČEK

6 Na natírání velkých ploch je jednodušší vzít váleček. Ale pozor: když budete malovat na starší nátěr, může se vám na váleček přilepit. Takové zdi je třeba nejprve penetrovat. Ve speciální misce namočte váleček do barvy do jedné třetiny a pak ho otřete po šikmé podložce.

STŘÍKÁNÍ

7 Na větší plochy, kde potřebujete rovnoměrné pokrytí, se vyplatí vzít stříkácké zařízení, které mají v půjčovnách. Při této technice dbejte na krytí podlah a nábytku, protože barva bude všude.

ODKUD ZAČÍT

8 Snažte se malovat za denního světla. První se maluje strop, zdi zpravidla od okna ke dveřím. Před

další vrstvou musí předchozí alespoň částečně zaschnout. Pro jednoduché nátěry stačí většinou dvě.

STĚNA PRO DĚTI

9 Touží vaše dítě v pokoji po brutálně barevné stěně, na kterou plánuje podle nálady připichovat fotky a plakáty? Přidělte mu na zeď jednu velkou sádkartonovou desku, ať si na ní dělá, co chce.

Náš tip!

KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍSEŇ

10 Hodně domácností má především v rozích a kolem oken potíže s kondenzací vlhkosti a následnou tvorbou plísní na zdivu. **Velmi dobrým řešením je v takovém případě termoizolační protiplišňový nátěr. Má dlouhou životnost a dobrou prodyšnost a hodí se i pro sanační omítky. Více na www.maxitherm.cz.**



INZERCE 1/1