

Aplikace na fasádu návod

PODKLAD:

MAXITHERMy aplikujte na vyzrálé, čisté, suché, nosné, prachu, mastnot a případných dalších nečistot zbavené podklady. Fasády s hrubou strukturou typu. břízolit, kamínkový povrch apod. doporučujeme před aplikací omýt vysokotlakým čističem a následně nechat dokonale vyschnout.

PŘÍPRAVA MAXITHERMU PŘED APLIKACÍ

Po otevření obalu je výrobek připraven k okamžitému použití. Doporučujeme jej pouze krátce a šetrně promíchat (max. 1 minutu při NEJNÍŽŠÍCH otáčkách).

ŘEDĚNÍ:

MAXITHERMy **NEŘEDTE ANI NEPŘIMÍCHÁVEJTE JINÉ VÝROBKY!** V opačném případě dojde ke snížení účinku či změně vlastností výrobku.

VLASTNÍ APLIKACE:

Na celou plochu fasády naneste malířským válečkem v dostatečném množství penetraci MAXIPEN. Nechte dokonale zaschnout. Následně aplikujte malířským válečkem na penetrací opatřený podklad ve 2 – 3 vrstvách MAXITHERM termoizolační nátěr tak, abyste beze zbytku spotřebovali celkové množství termoizolačního antikondenzačního nátěru MAXITHERM nebo MAXITHERM SILIKON, stanovené pro fasádu vašeho objektu. Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte technologickou přestávku min. 12 hodin. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během aplikace a nim. 12 hod. po jejím dokončení nesmí přesáhnou interval + 5°C do + 30°C

DOBA SCHNUTÍ:

Závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:

Při přímém slunečním záření, dešti, silném větru apod. je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. fasádní sítě).

Nanášejte rovnoměrně, bez přerušení, mokré do mokrého. Vždy nanášejte na ucelenou plochu. Dílčí opravy nebo přetírání již zaschlých nerovnoměrných vrstev nátěrů způsobují nejednotnost výsledného barevného odstínu.